

ID de chasis	Ruta
	1750/Servicio y mantenimiento//Aceite del grupo cónico, cambio. Zona de lubricación
Modelo	Identidad
B11R (3)	122539014
Fecha de publicación	ID/Operación
29/04/2009	17527-3


17527-3 Aceite del grupo cónico, cambio

Zona de lubricación

Para información sobre el intervalo de cambio de aceite, ver la información de servicio en Impact:
[- Intervalos de mantenimiento preventivo](#) .

¡Nota! El bogie debe estar bajado.

1



Limpiar alrededor de tapón de vaciado/llenado del eje trasero.

Quitar el tapón de vaciado (A) y vaciar el aceite; quitar el tapón de nivel/llenado (B).

2

Poner el tapón de vaciado con un retén nuevo en el eje trasero.

Llenar de aceite hasta el borde del orificio de nivel/llenado.

3

Fijar el tapón de nivel con un retén nuevo.

